

TYLÖ

REDEFINING WELLNESS

A woman with her hair in a ponytail is sitting on a wooden bench in a sauna. She is looking out of a window on the right side of the frame. The room is dimly lit with warm, golden light from the walls and ceiling. The window shows a bright, modern interior space.

UNDERHÅLLS- OCH SKÖTSELINTRUKTIONER BASTURUM, ÅNGRUM OCH INREDNING

tylo.se

Skötsel­anvisning Basturum

Allmänt

Trä är ett levande material och det är helt naturligt att vissa färgskiftningar kan förekomma, både vad gäller nyanser och mönster. Träets egenskaper gör att varje produkt blir helt unik, då varje rum och inredning aldrig kan bli helt identiska, förutom i sin konstruktion.

Avgörande är också valet av vilket material man väljer. Asp är t.ex. lite mer enhetlig i sitt utseende, medan thermo asp, gran och furu är mer levande.

Viktig information

Säkerställ alltid att ventilationen är korrekt genomförd innan bastun används. Detta för att undvika missfärgningar, mögelfläckar och sprickbildning på grund av otillräcklig eller felaktig ventilation. Om ventilationen avviker från anvisningarna gäller inte garantin för ovanstående.

Underhåll av ventilation

Kontrollera ventilationen några gånger per år och städa/dammsug bort damm.

Förebyggande underhåll av inredning

Även om ett naturmaterial som trä klarar av både fukt och värme väl, vill man bibehålla ytorna så fina som möjligt, vilket kräver underhåll.

Vi rekommenderar att man använder bastuolja, t.ex. Tylö oljeimpregnering/vax för bastulavar, dekkoraster, ryggstöd, golvtrall, tröskel, dörrhandtag och lampskärmar av trä. Behandlingen ska upprepas 1–3 gånger per år beroende på hur frekvent man använder sin bastu. För offentlig miljö minst 4–6 gånger per år. Övrigt trä i bastun ska vara obehandlat.

Endast oljor avsedda för basturum/inredning ska användas. Viktigt att ytorna är helt torra innan strykning påbörjas. När man behandlar träets yta med bastuolja bibehåller man den fina ytan och håller smuts och väta borta på ett bättre sätt. Innan strykning av hela ytor, börja med att testa på en yta som inte är väl synlig, t.ex. undersidan av laven, för att se hur nyansen blir. Eftersom trä är ett levande material absorberar olika trämaterial olika, och träets ålder har också en inverkan.

Rengöring

Bastuinredningen för privat bruk bör rengöras 1–3 gånger per år. I offentlig miljö bör rengöring ske vid behov.

Endast en måttlig mängd vatten ska användas tillsammans med rengöringsmedel som är avsedda för trämaterial lämpade för basturum/inredning (finns att köpa i detaljhandeln). Som anges ovan får endast en

måttlig mängd vatten användas och högtryckstvätt får inte användas. Spolning av bastu och inredning är inte tillåten.

Man kan även slipa bort smuts med ett mycket fint sandpapper. Vi rekommenderar att glasdörr och glaspartier torkas av efter varje bastubad för att undvika kalkavlagringar som kan vara svåra att få bort. Rengöringsmedlet får inte ha slipande effekt eller innehålla ammoniak. När rengöringen är klar, vädra och starta bastuaggregatet så att det torkar ut ordentligt. Väggar och tak kan torkas av 1–2 gånger per år. Om bastun används ofta bör rengöring ske oftare. Endast en ordentligt urvriden, lätt fuktad trasa får användas, eventuellt med mild såplösning. Spolning med slang eller högtryck är inte tillåten.

Användning

Duscha och tvätta dig ordentligt innan du börjar basta och använd något att sitta på som skyddar laven, t.ex. en sittdyna eller handduk (undvik kraftiga färger i textilier som kan färga av sig). Ett härligt inslag i bastubadandet är att kasta bad, där man använder en vattenskopa med tillhörande bastustäva för att sprida vattnet över stenarna. Finns att köpa i vårt sortiment om så önskas.

Viktigt att veta är att endast kranvatten får användas vid badkastning. Salt- och bräckt vatten skadar värmeelementen. Detsamma gäller för klorhaltigt vatten. Stora mängder vatten får inte tillföras, såsom via vattenslang eller hinkvis. Tänk på att vara försiktig vid användning av bastudoftor så att träet inte fläckas. Efter bastubadandet, se till att ta bort handdukar och sittdynor och torka därefter av fuktiga ytor. Har man använt basturis, se till att avlägsna även det och eventuella löv som lossnat.

Låt bastuaggregatet stå på några extra minuter och säkerställ att det torkar ordentligt. Avsluta med att stänga av aggregatet och vädra bastun.

Bastustenar

Bastusten ska användas, då den tål mycket hög upphettning samt har god värmelagringsförmåga. Vanlig sten kan skada aggregatet. Vi rekommenderar Vulkanit bastusten från Tylö. Äkta, högklassiga, värmeackumulerande bastustenar som ger skön värme och håller länge. Stenarna levereras tvättade, men om de är smutsiga kan du tvätta dem en gång till innan du placerar dem i bastuaggregatet. Fyll stenmagasinet runt elementen från botten till toppen och placera stenarna luftigt, så att bastuns uppvärmningstid förkortas och elementen håller längre. Placera aldrig stenar ovanpå sidoluftskammrarna. Övertäckning på

detta sätt hindrar luftcirkulationen och aggregatet blir överhettat, vilket kan medföra att temperaturskyddet utlöses.

Kontrollera stenmagasinet

Detta bör göras minst 2 gånger per år. I offentlig miljö, där aggregatet går mer kontinuerligt, bör stenmagasinet kontrolleras minst 6 gånger om året. Byte av sten bör dokumenteras i offentlig miljö för att kunna uppvisas vid reklamation eller garantianspråk. Ta bort all sten ur stenmagasinet och dammsug upp småsten och grus samt rengör från kalk på stenmagasinets botten. Lägg tillbaka felfri sten och ersätt vid behov med ny bastusten (Tylö bastusten).

Beslag/skruvar

Se över alla beslag några gånger per år för att säkerställa att de är väl åtdragna. I offentlig miljö krävs mer frekvent kontroll och åtdragning.

Mattor/halkskydd/golvtrall

Om mattor eller halkskydd används på golvet måste de dagligen plockas ut, rengöras och desinficeras utanför bastun. Golvtrallen lyfts upp och lutats mot lavar så att den får torka om den har utsatts för fukt.

Dörr

Kontrollera skruvar till handtag regelbundet och spänn vid behov. Kontrollera även skruvar till gångjärn och spänn vid behov samt smörj regelbundet. Kontrollera minst en gång per år.

Stödben

Kontrollera minst en gång per år och spänn vid behov.

Skötselanvisning för Tylö Ångrum

Rengöring

Skölj sitsar och golv efter varje användning. För att hålla ångbadet hygieniskt krävs regelbunden städning, särskilt i hörn och under sitsar där grundlig skrubbnig kan behövas. Vid rengöring av ytorna i ångrummet kan en mild tvällösning användas.

Skurpulver, starkt alkaliska rengöringsmedel, aggressiva lösningsmedel, högtryckspruta och liknande rengöringsutrustning får inte användas.

Vid tveksamhet angående fläckborttagning, kontakta Tylö.

Fönster/glasytor

Torka av fönster på både in- och utsida varje dag efter badtidens slut, annars bildas kalkavlagringar som är svåra att få bort.

Handtag

Kontrollera skruvar regelbundet och dra åt vid behov.

Gångjärn på dörrar

Kontrollera skruvar, dra åt vid behov samt smörj och justera regelbundet.

Dörrstängare/snäppe

Smörj och justera regelbundet.

Metallben och Excellentlavar

Kontrollera skruvar och dra åt vid behov.

Avkalkning

Anvisningar för respektive generatormodell ska alltid följas.

En del av den kalk som frigörs i ånggeneratorn spolats ut vid den automatiska tömnings- och renspolningsprocessen, men en del blir kvar. Det är därför viktigt att ånggeneratorns automatiska tömningsfunktion inte sätts ur spel genom felaktig elektrisk inkoppling.

Tanken ska tömmas efter varje användningstillfälle. För att öka livslängden och minska behovet av manuell avkalkning rekommenderas att ånggeneratorer för offentligt bruk ansluts till en vattenavhårdare som tar bort kalk. Detta är särskilt viktigt om vattnets hårdhet överstiger 5 °dH (tyska hårdhetsgrader). Avhårdaren får inte orsaka skumbildning eller avge skadliga kemikalier, vilket kan indikera fel vattennivå i tanken och orsaka att temperaturskyddet löser ut (efter en tid går elementen sönder). Manuell avkalkning ska göras regelbundet enligt tabell i respektive modells anvisningar.

Avkalkning bör dokumenteras för att kunna uppvisa att nödvändigt underhåll har skett vid reklamation eller garantianspråk. Vid offentlig drift ska avkalkning i regel utföras en gång per vecka om vattenavhårdare inte är installerad. Följ avkalkningsinstruktionerna i produktens anvisningar.

Nivåelektroder ska kontrolleras minst en gång per månad och rengöras vid behov, se manual för aktuell produkt.

Över 75 år har gått sedan den svenske grundaren av Tylö skapade sitt första bastuaggregat. Vi är stolta över vårt arv – gedigna traditioner inom hantverk, djup kunskap och skandinaviskt arv. Vår passion är att leverera bastuupplevelser av högsta kvalitet – Soft Sauna, traditionell bastu, ångbad och lugnande infraröd värme.

Njut av din Tylö-upplevelse!

